量サービスを依頼される前に

「故障・異常の見分け方と処置方法」項を参照して、もう 一度ご確認ください。

確認の上それでも不具合な場合は、ご自分で修理なさら ないで、お買い求めの販売店にご相談ください。

●アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のこ とをお知らせください。

(3)現象:詳しく 名:日立ガステーブル (2)形式の呼び: GHG-3FかGHG-3FB (4)道順: 目印も

■転居される場合

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さいし

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただき ます。なお、この製品はガス種が変る場合は改造や調整が 必要となりますので、転居先の販売店にご相談ください。 (但し有料となります。)

■保 証

- ●この商品は保証書付きです。保証書は販売店で所定事項を記 入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認のうえ、大 切に保存してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。
- なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によ り有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に 供給します。

■補修用性能部品の保有期間について

- ●当社は、このガステーブルの補修用性能部品を、製造打切後 5年間保有しています。
- ●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か、別紙(黄色用紙)ご相談窓口一 覧表の窓口にお問い合わせください。

日立家電販資株式會社 日丘熱器具株式會社

〒105 東京都港区西新橋 2 丁目15番12号 電話(03)502-2111

₩ #2		1	お買し	、上げ	B	保 証	期	F				
3		平点	发 年	月	B	本体:	1	年				
米お客様	ご住所ご芳名						桔	ŧ	※印欄に記入のない場合に			
美坂電店	住 所店 名				電話	()			無効となりますから必 ^っ ご確認ください。			

に中両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損

中党務用に使用されて生じた故障または損傷。

口本書のご提示がない場合。

小本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場 合あるいは字句を書き換えられた場合。

出ご伝信等による熱量変更に伴う改造。

- 5.本書は再発行いたしませんので粉失しないよう大切に保存して 🎇 ください。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法 の日立家電品ご相談窓口にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

日立家電販賣株式會社

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)502-2111

取扱説明書

嘉表紙が保証書になっています




[ガステーブル

GHG-3F-GHG-3FB



このたびは、日立ガステーブル〈グリル付〉をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになったあとは、「ご相談窓口一覧表」とともに、大切に保存してください。



特に注意していただきたいこと

使用ガスについて

器体(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)以外のガ スでは使用しないでください。

(銘板は器具の右側面に貼ってあります)

(銘板の例)

●都市ガスには13 種類あります。 (仕様の項参照)

GHG-3F HOMBRACON

LPガス用

GHG-3F 都市ガス用 7C 7.400kcal f 6B 7.200kcal f 日主教委员务式会社

170

都市ガス用(7C-6日)

火災予防

●器具の上や周囲には、 燃えやすいものを置か ないでください。



②火をつけたまま器具の使用場所をはなれないでくださ

い。特に天ぶら揚げ をしているときは危 険です。



の
少をつけたまま、


お出かけ、おやすみは、絶対にしないでください。

ガス事故防止する

- ●ゴム管は、新しいガス用ゴム管を使用し、ビニ ル管は絶対に使用しないでください。 ビニル管は熱に弱く、弾力性もありません。
- ●ゴム管は、少なくとも1ヶ月に1回は点検し、ひ び割れしたり、弾力がなくなったりしている場合 は、新しいものと交換してください。
- ②使用時の点火・消火のほか、使用中にもときど き正常に燃焼していることを確かめてください。
- ❸使用後は、必ず消火したことをお確かめくださ いし

また、お出かけや、おやすみの際には、必ずガ ス元せんも閉じてください。

- ●ガス漏れに気付いたときは、すぐ使用をやめて ガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけてガスを 外へ出してから、漏れの原因を調べてください。 おわかりにならないときは、お買い求めの販売 店か、ガス供給業者に連絡してください。
- ⑤万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、 換気扇その他電気器具のスイッチの入・切はし ないでください。火や火花でガスに引火し、爆 発事故を起こすことがあります。







換気のご注意

ご使用と同時に換気扇を回すなど、換気には十分注意し てください。

異常時の処置

万一、パーナーに煮こぼれがかかったときは、その都度パ


閉め切った部屋で長時間使用すると、空気中の 酸素が減少し、不完全燃焼


により一酸化炭素中毒の危 険があります。


●他の燃焼器具を同時に使用 しますと、特に酸素不足に なりますので、ご注意ください。

十分注意してください。

するおそれがあります。







衣類が落下して火がつき、火災になることがあ ります。




●万一異常燃焼を起こしたときや緊急の場合は、あわて ずに器具せんとガス元せんを閉じ、消火してください。 ❸こんろを覆ってしまうような不良補助具や、大 きな鉄板・陶板類、市販のガス節約器、上のせ ❷煮こぼれは、バーナー部や器具を早くいためますので、 てんびなどは使用しないでください。

あります。

- 不完全燃焼による中毒・過熱や異常燃焼による 器具の焼損・火災等の危険があります。
- 5市販のアルミ箔のマット(ガスマット)は、使用 しないでください。燃焼が悪くなります。






(器具は次の要領で安全な位置に) 正しく設置してください。

設置前の準備 設 設置の方法(ゴム管の接続)

- 1 設置場所について
- ●次のような場所には設置しないでく ださい。
 - ●風の吹き込むところ。
- ●棚の下などで落下物の危険のあると ころ。
- ●カーテンや燃えやすいものの近く。
- ❷家具、壁その他の可燃物から十分離 れている場所に設置してください。
- **②**換気(給気・排気)が十分できるとこ ろに設置するか、換気できるように してご使用ください。
- 2組立て


各部分の包装部材を取り除き、「各部 の名称」項を参照して、本体を正しく 組みたててください。

予問囲の防火措置について 器具は可燃物(壁面など)から15cm以 上離して設置してください。



●ピッタリ付けて設置しますと、壁面 などの温度ガ上がり、危険です。 また、上部に吊り棚などがある場合 は、器具上面と吊り棚との間に100㎝ 以上の空間を設けてください。

- ●ゴム管は、折れ、ねじれのないよう。 短かく(2m以下)し、ゆとりをもた せてください。
- ●器具の下を通したり、器具に触れな いようにしてください。
- ❷ゴム管やゴム管内にごみなどが付着 していないことを確かめてからゴム 管口の赤い線まで差し込み、ゴム管 止めで確実にとめてください。



- ●ゴム管止めは、別売品カガス会社、 LPガス業者の指定品を使用してく ださい。
- ●継ぎたしや、二又分岐は、絶対にし ないでください。







- ❸迅速継手を使用する場合、ガス元せ んのゴム管口により接続具が異なり ます。
- 接続は、必ずお買い求めの販売店に 依頼してください。

●防熱板による防火措置


壁面などとの間隔を15㎝以上離せない場合は、防熱板(別売品)を下図の要 領で取付けてください。 なお、可燃性材料と防熱板との間には1m以上の空間を設けてください。





●器具の高さが流し台、調理台 ■防熱板の種類(ステンレス製) 高さ よりも低く、側面が15㎝以内 防熱板(HBN-3) 0 ... 00

HBN-1 HBN-2 HBN-3 厚さ 1.5cm 1.5cm 1.5cm 高さ 40cm 40om 10cm ₩⊑ 59cm 90cm 53.5cm



ーナーキャップを外してプラシなどで掃除してください。 煮こぼれで目詰りしたパーナーをそのまま使用しますと、 Φ使用中や使用直後は、器具の各部分が高温にな 不完全燃焼や、生ガスが出たり、炎が逆流して器具を焼損 っておりますので、グリルとってやつまみ類以 外の部分には手など触れないでください。

ご使用前の準備と確認

- ●器具周辺に、紙、プラスチック、油類など、燃えやすいものが置 いてないか、確認してください。
- ●器具せんつまみが「止」位置(縦向き)になっていることを確かめて から、ガス元せんを全開にしてください。

こんろの使いかた

点 火

押し向し

1点 火

- ●なべ等をのせてください。
- ❷器具せんつまみをイッパイに押し、押し たまま「点火」の位置まで回してください。 「カチッ」と音がしてバーナーに着火します。
- ❸着火を確かめてから数秒間(安全装置が セットするまでの時間) つまみを押した まま保持してください。
 - ●途中で手をはなすと安全装置がセットさ れず、火が消えてしまいます。
- 母静かに手をはなしてください。
 - ●このとき火が消えた場合は、つまみを押している時間が不足して います。もう一度点火操作をくり返してください。

ご注意

- ●初めて点火するときは、ゴム管内に空気ガ入っていて着火しにくい ことがあります。
- このときは、2~3回点火操作をくり返してください。 ●煮こばれが炎□につまると、炎の状態が変わり、安全装置がセット
- するまでの時間が長くなることがあります。 煮こぼれしたときは、必ずパーナーの掃除を行なってください。 (「日常の点検・手入れ」参照)
- ●こんろ用バーナーの空気調節器は、そのまま使用できるようにあら かじめ調節してありますので、調節の必要はありません。

火力調節

神し回し

火力調節

器具せんつまみの 〇 印が「開」位置のとき 最も強く、「止」方向へ戻していくにつれて 弱くなります。

●弱火力にするときは、炎を見ながらゆっく り調節してください。

急激に回すと消火することがあります。

●炎をあまり小さくしますと、風などで消えることがありますので、 ご注意ください。

3消 火

器具せんつまみを「止」方向へ止まるまで戻 してください。ガスが止まって消火します。

- ●途中で消火しますが、必ず止まるまで戻し てください。
- ●再点火は、消火操作後4~5秒だってから 行ってください。

すぐに再点火すると、ゴーゴー音がして燃えることがあります。

グリルの使いかた

1点火前の準備


- ●グリル排気口ふたを外してください。
- ❷グリル水入れざらにカップ(約200cc) 1杯ほどの水を入れてください。
- ❸グリル焼網の上に魚など焼くものを のせ、グリル水入れざらをグリルケー ス内に差し込み、グリルふたが器体 に突き当るまで押し込んでください。

2点火·火力調節·消火 グリル器具せんつまみを使って「こ

んろの使いかた」と同じ要領で行っ てください。


- ●火力は、グリル器具せんつまみの○ 印が「開」位置のとき最も強くなりま ਰ,
- ●ガラス窓より必ず左右のグリルバー ナーに着火しているか確かめてくだ さいし






グリル水入れざらの取扱いについて

- ●引き出しますと途中で止まるところ があります。 その止まるところまで引き出して焼 けぐあいを見たり、裏返ししたりし ます。
- ●取り外すときは、止まったところで 少し持ち上げて引き出せば外れます。
- ●熱いグリル水入れざらを持ち運ぶと きは、プリルとって以外には触れな いよう注意してください。
- ●グリル焼網は、反転すると高さが 変りますので、焼くものの厚さ、 焼き方などによって高さを変えて お使いください。







厚い魚の場合は焼網を 裏返して低くする

ご注意

- ●グリルを使用すると、グリルふた付 近が熱くなりますので、グリルとつ てやつまみ以外の部分には手を触れ ないでください。
- また、焼け具合を見る際にも、顔を 近づけすぎないようにしてください。
- ②予熱以外の目的でグリル内に何も入 れないで空焼きすることは、絶対に おやめください。 器具の寿命を縮めることになります。
- ❸こんろ側に鍋をのせる際は、鍋の ** とってガグリル排気口の上になら ないようにのせてください。
- ●グリル使用時は、グリル排気口ふ たを必ず外し、グリル排気口をふ ☆ さがないでください。
- **⑤**プリルバーナー空気調節器は、そ のまま使用できるように調節して ありますので、調節の必要はあり ません。

- ●不完全な修理は危険です。万一ぐあいが悪くなって処置に困るよ うな場合は、お買い求めになった販売店またはガス供給業者にご 相談ください。
- ●点検・手入れの前には、必ず器具せんとガス元せんを閉じてから 行ってください。

1点 検


- ●器具の周囲に燃えやすいものが置いてありませんか。
- ●ゴム管が古くなって、ひび割れしたり、折れたりしていませんか。
- ●ゴム管が、ゴム管口の赤い線まで差し込まれ、ゴム管止めでしっか りと止めてありますか。
- ●バーナーボディ、バーナーキャップ、トッププレート、しる受け、 ごとくなどが、正しくセットされていますか。

2器具表面部の手入れ

- ●ごとく、しる受けは外して掃除してください。 なお、しる受けは、温かいうちにふきとれば、掃除は容易です。 なお、使用直後はごとくが高温になっていますのでご注意ください。
- ②トッププレートは乾いた布でよくふいてください。 汚れの落ちにくいときは、中性洗剤で手入れした後、水けをきれい にふきとっておいてください。 (塩分が付着したり、油が付いたまま放置すると、錆が発生します。)

3グリル内部の手入れ

- ●グリル水入れざらやグリル焼網は、 使用の都度引き出して、きれいに掃 除してください。
 - ●グリル水入れざらが汚れたまま使 い続けますと、落ちた油やかすに 火が移り、器具の焼損や火災のお それがあります。



❷グリルケースのよごれもきれいに掃除してください。

4立消え安全装置の手入れ

- 煮こぼれなどで汚れたときは、すぐにふきとってください。 汚れたままですと、性能が十分発揮
- できないばかりか、寿命も縮めます。 ●炎検出部の先端を固いブラシなど
- てみがかないでください。 故障の原因になります。
- ●炎検出部に固いものなどぶつけな いでください。取り付け位置ガズ レると点火しにくくなります。





日常の点検・手入れは、必ず行ってください。)

5バーナーの手入れ

バーナーに煮こぼれがかかったときは、その都度バーナーキャップを外してブラシやキリなどで掃除してください。

(バーナーキャップ を暴返した図

煮こぼれで目づまりしたパーナーをそのまま使用しますと、不完全燃焼や、生ガスが出たり、炎が逆流して 器具を焼損する恐れがあります。

- ●バーナーキャップを水洗いされた場合は、完全に乾かしてから取付けてください。
- ●バーナーキャップは、浮き上がりや傾きのないよう正しく取り付けてください。
- ●よごれやこびり付きなどで、バーナーキャップが外れな ^{浮き上がり} 傾き くなってしまった場合には無理に外しても正常にセットできませんのでとりあえずそのまま(バーナーボディに付けたまま)で炎口のつまりを取り除いて使用し、早目に修理(バーナの交換)を、お買い求めの販売店に依頼してください。
- ●バーナーキャップの炎□部の歯が薄くなってきたり、歯こばれしたときは、新しい部品と交換してください。

仕様

品			名	グリル付二口こんろ (日立ガステーブル)	グリル付二口こんろ(日立ガステーブル)
形	式(の呼	U	GHG-3F	GHG-3FB
種			類	ガスグリル付二口こんろ・	・ガスグリル付二口こんろ
点	火	方	式	圧電点火	圧電点火
外	形	র	法	高さ205mm×幅560mm×奥行425mm	高さ260mm×幅560mm×奥行475mm
重				6.3kg	6.7kg

使用	ガス		-45 7 455 456				
使用ガスグループ		全ガス消費量	左こんろ	右こんろ	グリル	ガス接続	
4	4 A	5.650kcal/h	2.150kcal/h	2,150kcal/h	1.850kcal/h		
•	4B _]	6.200kcal/h	2.400kcal/h	2,400kcal/h	1,900kcal/h		
	4C ^J	6,550kcal/h	2.550kcal/h	2.550kcal/h	2,000kcal/h		
	5 A	6,000kcal/h	2,150kcal/h	2.150kcal/h	2.000kcal/h		
	5AN	5.850kcal/h	2.150kcal/h	2.150kcal/h	1.850kcal/h		
	58 շ	6,550kcal/h	2.450kcal/h	2.450kcal/h	1.900kcal/h		
都市	5C ^J	7,200kcal/h	2.700kcal/h	2.700kcal/h	2.090kcal/h	呼び寸法 9.5㎜ 都 市 ガ ス 用	
ガス用	6 A	6,500kcal/h	2,400kcal/h	2.400kcal/h	1.900kcal/h	都市ガス用	
	5C7	6.500kcal/h	2.480kcal/h	2,480kcal/h	1.850kcal/h		
	6C]	7,100kcal/h	2,750kcal/h	2.750kcal/h	2,050kcal/h		
	6В7	7.200kcal/h	2,750kcal/h	2.750kcal/h	2,050kcal/h		
	7C J	7,400kcal/h	2,850kcal/h	2.850kcal/h	2,100kcal/h		
	12A	6.900kcal/h	2,560kcal/h	2,560kcal/h	1.950kcal/h		
	13A	7,400kcal/h	2,750kcal/h	2.750kcal/h	2,100kcal/h		
LPt	プス 用	0.635kg/h	0.230kg/h	0.230kg/h	0.175kg/h	呼 び 寸 法 9.5mm LPガス用ゴム管	

故障・異常の見分け方と処置方法

■異常または故障の場合の処置方法

現象	スピンまい	発揮せんできみたら	手をはなすと消火する	質公で燃える	公力安定しない	炎ガ不揃い	異常な音がして燃える	火力が翳い	ガスのにおいがする	消火時大きな音がする	消火しない	使用中に火が消える	または火が消えやすい	魚等の 焼焼ける時 の処置方法 の動が表い
ガス元せんの開け忘れか開きが不十分	•	•	•				•	•					•	ガス元せんを全開にする
ゴム管内に空気が残っている	•	•			•									点火操作をくり返す
ガスが少なくなっている(LPガス)	•	•	•					•				•	•	新しいボンベに替える
銘板に表示のガスと使用ガスガ不一致	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	販売店に連絡する
ガス圧が適切でない	•	•		•	•		•	•				•	•	他の器具も同様の場合は、点検を依頼する
点火操作が適切でない	•		•											正しい点火操作をする
点火器電極部のよごれ	•													よごれをふきとる
バーナーの炎口づまり		•	•	•	•	•						Ī		つまりを取り除く
空気調節が適切でない		•	•	•	•		•			•		•		販売店に点検・修理を依頼する
立消え安全装置が作動												•		消火して、お部屋の換気をする
立消え安全装置の故障			•									•		販売店に点検・修理を依頼する
ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	•	•	•		•		•	•			1	•	•	折れ、曲がりをなおす
ゴム管のひび割れ、穴あき									•					新しいゴム管と交換する
ゴム管の接続が不完全								1	•					確実に接続する
バーナーキャップの取り付けが不完全		•	•	•	•	•	•			•	1	•	T	パーナーボディに正しく取り付ける
器具せんの故障	•		•					-	•	1	•			販売店に点検・修理を依頼する
ノズルのつまり	•	•	•	•				•			1	•	•	販売店に点検・修理を依頼する

- ●初めてご使用になる際、グリル部から多少煙の出ることがありますが、これはグリル熱板に付いている油分が焼けるためですので故障ではありません。まもなくおさまります。
- ■安全装置が作動したときの処置方法
- 1 使用中バーナーの炎が消えたときは

立消え安全装置が作動して自動的にガスは止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。 バーナーの消火に気づいたときは、すぐに器具せんつまみを「止」の位置にしてください。

2 再点火するときは

周囲に生ガスがなくなるまで、換気などしてから、点火してください。

●立消え安全装置の炎検出部に水滴や煮こぼれが付くと、点火しにくくなったり、パーナーの炎が消えることがあります。鍋の底に付いた水滴はふきとってからのせてください。(煮こぼれにも注意してください)

長期間使用しない場合

- ●ゴム管を取りはずし、元せん側、器具側ともゴム管口にごみやほこりなどガ入らないよう、キャップなどをしておいてください。
- ●器具は汚れをきれいに取り除き、ほこりやごみなどが入らないよう、ビニルをかけて、お買い求めになったときの箱などに入れ、湿気のないところで保管してください。